

Verlegehinweise FIDECA® Schubkörbe

Verlegereihenfolge

- 1** **1. Bewehrungslage** Die untere, erste Bewehrungslage verlegen.
- 2** **FIDECA® Schubkorb.**
Die FIDECA® Schubkörbe auf die erste Bewehrungslage verlegen.
Die Welle der FIDECA® Schubkörbe verläuft parallel zur 1. Lage und 4. Lage.

! Generell (Zugzone oben) der Abschluss der Welle nach unten verlegen.

 - ▶ wie auf Palette

Die unteren Montagestäbe des FIDECA®-Schubkorbes dienen als Distanzhalter.

 - ▶ bei beengten Platzverhältnisse (z.B. bei FIDECA®-Stahlpilzen) kann das Wellenende auch oben sein.
- 3** **2. Bewehrungslage** Die untere, zweite Bewehrungslage verlegen.

! Mindestens die Hälfte der 2. Lage muss in die Wellentäler der FIDECA®-Körbe gelegt werden.
- 4** **3. Bewehrungslage** Die obere, dritte Bewehrungslage verlegen.

! Mindestens die Hälfte der 3. Lage muss in die Wellenberge der FIDECA®-Körbe hochgebunden werden.

 - ▶ Volle Verankerung durch Wellenform gewährleistet
- 5** **4. Bewehrungslage** Die obere, vierte Bewehrungslage verlegen.
Die oberen Montagestäbe des FIDECA®-Schubkorbes dienen als Distanzhalter für die 4. Bewehrungslage.

